



## Esquema Elétrico Motor BFD 5.0/7.0/10.0



1	Alternador (Volante)
2	Conector
3	Fusível 10A-250V
4	Regulador Tensão
5	Fusível 30A-250V
6	Chave de Ignição
7	Motor de Arranque
8	Bateria
9	Terra
AZ	AZUL
MR	MARRON
VM	VERMELHO
PR	PRETO

